



**LEGENDA:**

1. Płyty betonowe typu EKO
2. Geowłóknina ochronna
3. Podsypka z piasku lub pospółki, grub. warstwy min. 100mm
4. Grunt rodzimy
5. Szpilki mocujące

**UWAGI:**

1. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inaczej
2. Płyty EKO wypełnić żwirem filtracyjnym  $\varnothing 16\div 32\text{mm}$
3. Jako warstwę ochronną zastosować geowłókninę filtracyjną o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż/wszerz pasma) minimum: 10/25 kN/m (wg normy PN ISO 10319:1996)