



# ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH



## UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy należy wykonać ręcznie
2. Bardzo starannie należy zgęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160